

マジックビンゴ『抽選数字入力方法』



画面上部にある75個の枠内が入力された抽選数字です。
左上隅から矢印の順番で各抽選数字に停止します。
※75個全ての枠を埋める必要はありません。マジックビンゴに必要な数で大丈夫です。

画面下部にある数字が入力する抽選数字です。
マジックビンゴに必要な抽選数字を直接押すことで入力できます。
入力済の数字には×が点きます。

※異なる抽選数字が入力されてしまっている場合や、最初から入力し直す場合は、
“RESET”を押してください。入力されている全ての抽選数字がクリアされます。

抽選数字入力方法

- ・“入力する (次へ)”スイッチを押すと画面左上の枠が点滅します。
- ・最初の抽選数字を画面下部にある1～75の中から選択してください。
- ・点滅していた枠内に抽選数字として入力され、点滅枠が次の枠へ移動します。入力された数字には×が点きます。
- ・以降、最後の抽選数字まで順番に入力してください。
- ・すべての抽選数字の入力が終了したら、“入力確定”スイッチを押してください。ビンゴの画面になります。
裏のタッチパネル『表示選択画面』で、お好みの表示画面を選択してください。

(注) 入力する数字を間違えた場合

- ・“戻る” / “入力する (次へ)”スイッチを押して点滅枠を修正したい枠まで移動します。
- ・“クリア”スイッチを押すと枠内がスペース表示になり、入力されていた数字の×が消えます。
- ・正しい抽選数字を入力してください。
この場合、点滅枠は自動で移動しません。次に入力したい枠まで、“入力する (次へ)” / “戻る”スイッチで点滅枠を移動してください。

※最後の抽選数字 (スペース枠の一つ前の抽選数字) に停止した時点でゲーム終了となり、スタートスイッチが押せなくなります。
マジックビンゴ終了後もビンゴを続行したい場合は、×表示を参考に残りの数字を入力してください。
また、入力ミスなどにより途中にスペース枠が入ってしまった場合でもゲーム終了となり、動作しなくなってしまうのでご注意ください。

確認のみの場合

- ・入力された抽選数字を確認後、“入力確定”スイッチを押してください。ビンゴの画面になります。
裏のタッチパネル『表示選択画面』で、お好みの表示画面を選択してください。